


RANT basic

Модель: RA159



Инструкция по эксплуатации

Прогулочная коляска

verso

Коляска Детская RA159 VERSO
Изготовитель: AHUI YAYALE CHILD PRODUCT CO., LTD
Longtan North Road, Shucheng Economic & Technical Developing Zone,
Shucheng, Anhui China, Китай.
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мятлищинская, д. 2,
стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мятлищинская, д. 2,
стр. 1, этаж 5 помещения 1, Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 0-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 09.2023
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая.
Произведено в Китае.

EAC

Соответствует ECE R44/04 и Техническому
регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных транспортных средств»

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Данная коляска предназначена для ребенка от рождения и до 36 месяцев, весом не более 15 кг.
2. Не используйте матрас толще 10 мм.
3. Используйте тормоза, когда коляска без движения.
4. Не оставляйте коляску с ребенком без присмотра на наклонной местности, даже если задействован тормоз.
5. Не перегружайте корзину. Максимальный разрешенный вес – 2 кг.
6. Любой груз, прикрепленный к ручке, и/или к спинке сиденья, и/или к боковым стенкам транспортного средства, будет влиять на устойчивость коляски.
7. Регулярно проверяйте наличие незакрепленных деталей. Регулярно проводите плановый осмотр, регулярное техническое обслуживание, чистку и/или стирку коляски.
8. Коляска предназначена для одного ребенка.
9. Запрещается использовать аксессуары, не одобренные производителем.
10. Следует использовать только запасные детали рекомендованные производителем/дистрибьютором.
11. Используйте ремни безопасности сразу же, как ребенок научится сидеть без посторонней помощи.
12. Убедитесь, что ремни безопасности установлены правильно.
13. Коляска всегда должна использоваться под присмотром взрослых.
14. Не позволяйте ребенку вставать в коляске.
15. Не позволяйте ребенку вставать на сиденье и подставку для ног.
16. Не используйте коляску на неровных поверхностях, вблизи огня или в других опасных местах.
17. Не используйте коляску на лестницах или эскалаторах.
18. Будьте осторожны на подъемах или спусках (ступени, тротуары и пр.).
19. В колясках, предназначенных для новорожденных детей, рекомендуют использовать максимально откинутое положение спинки.
20. Регулировка спинки должна выполняться взрослыми после ознакомления с инструкцией.
21. Регулярно смазывайте маслом колеса и металлические детали, чтобы обеспечить хорошую работу коляски.
22. Если коляска намочена, оставьте ее в разложенном виде и дайте всем частям полностью высохнуть.
23. Перед сборкой коляски необходимо ознакомиться с инструкцией.
24. Рост ребенка не должен превышать 96 см.

ВНИМАНИЕ!

1. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
2. Перед началом использования проверьте исправность сцепления блокирующих механизмов.
3. Во избежание травм следите за тем, чтобы при раскладывании и складывании изделия ребенок находился вдали от него.
4. Не позволяйте ребенку играть с этим изделием.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Для очистки металлических деталей протирайте их сухим полотенцем. Необходимо высушивать металлические части в случае контакта с водой.
2. Пластмассовые части необходимо очищать влажной тканью, используя мягкое моющее средство.
3. Когда коляска не используется, не кладите в нее или на нее другие предметы, иначе это может привести к ее повреждению.
4. Всегда сушите и проветривайте коляску, если она намочена.
5. Регулярно проводите чистку колес и пластиковых элементов коляски.
6. Всегда очищайте колеса и пластиковые элементы после использования коляски на песчаных или загрязненных поверхностях.
7. Регулярно проверяйте на наличие неисправных деталей и в случае их обнаружения немедленно заменяйте их новыми.

1. Снимите фиксатор.
2. Потяните ручку вверх до щелчка, чтобы полностью разложить корпус коляски. (Фото 2-4)





ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установите передние колеса. Вставьте переднее колесо в соответствующее отверстие до защелкивания как показано на рис. (рис. 5). Проверьте, надежно ли они зафиксированы. Чтобы снять их, нажмите на кнопку и потяните колесо вниз (рис. 6).
2. Установите задние колеса, как показано на рис. (рис. 7). Чтобы снять их, нажмите кнопку на задней оси и потяните колесо как показано на рис. (рис.8).
3. Установите люльку коляски, обратите внимание на то, чтобы люлька была установлена и зафиксирована в специальных отверстиях рамы. (Рис.9). Щелчок означает, что люлька зафиксирована. Чтобы снять люльку, нажмите одновременно на кнопки с обеих сторон корзины и потяните ее вверх. (Рис. 10) Люлька может быть установлена по направлению или в противоположном направлении движения коляски.
4. Установите бампер для ребенка. (Рис.11) Чтобы снять бампер, нажмите на кнопки, расположенные по обеим его сторонам, и потяните его на себя. (Рис. 12)
5. Люлька трансформируется в сиденье, для чего необходимо соединить ремни (Рис. 13,14,15,16). Поверните корзину в сидячее положение, одновременно нажав на боковые кнопки. (Рис. 17,18).

6. Для регулировки положения подставки для ног необходимо нажать на кнопки, расположенные по обеим ее сторонам. (Рис.19).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Опустите педаль тормоза, расположенную на задней оси, вниз, для фиксации тормоза. Поднимите педаль, чтобы разблокировать коляску, как показано на рис. (Рис.20, 21).
2. При использовании коляски на неровных поверхностях можно заблокировать поворотные колеса, нажав кнопку на передних колесах. (Рис. 22). Чтобы снять блокировку передних колес, поднимите кнопку. (Рис. 23).
3. Чтобы опустить капор, ухватите его верхнюю часть и потяните вниз до нужного положения. (Рис. 24).
4. Во время использования коляски всегда используйте ремни безопасности.
5. Соедините плечевой и поясной ремни вместе и поместите их в центральную застежку (Рис. 25,26). Отрегулируйте длину ремней безопасности (Рис. 27). Чтобы расстегнуть ремни, нажмите кнопку на центральной застежке (Рис.28).
6. Для безопасности вашего ребенка, правильно устанавливайте ремни безопасности.

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

1. Зафиксируйте стояночный тормоз.
2. Сложите солнцезащитный козырек.
3. Затем, снимите фиксатор (рис. 30).
4. Аккуратно сложите коляску, как показано на рисунке (рис.31).

Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год.

Коляска изготовлена _____

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____